





電気用品安全管理法に基づく表示

安全認証番号	JH07475 - 11001
製品名	ホットプレート
型名	KW - 600
適正電圧	110V
消費電力	600W
製造会社	大虎電子
製造年月	2016 . 04 .



・電熱器の平面図

全体を万遍なく加熱するためにコイル式にしました。



・電熱器にツボを置いた図

よもぎ蒸しに最適な温度以上に加熱されないよう、温度過剰上昇防止装置が内蔵してあります。これは黄進電熱器のオリジナル機能です。

● ホットプレート（電気コンロ）及び壺のご使用方法及び管理

1. 衛生上の観点から十分に乾燥した状態の壺をご使用ください。
2. 使用中に壺から薬剤液がこぼれないよう適量の水を入れてご使用ください。
(水量は壺の約3分の2まで)
3. コンロのダイヤルを2番（12時の方向）にセットしてからコンセントを差し込んでください。
4. 薬剤を投入し6～8分程度の沸騰が自動的に収まってからご使用ください。
ダイヤル2番（12時の方向）でも熱いと感じられる方はダイヤルを1番（11時の方向）にセットし直して温度を下げてください。
5. 熱いと感じる場合は絶対に無理・我慢をしないで温度を下げてください。
6. 使用後は必ずコンセントを抜いてください。
7. 本体が十分に冷めてから毎回きちんとお手入れをしてください。
8. 十分に乾燥させた後ポリ袋にいれ湿気のない所に保管してください。
9. 保管時は上に物を載せたりしないでください。

● ご使用上の注意事項

1. 本製品は110Vです。
2. 子供だけで使わせたり幼児の手の届く所で使わないでください。
3. 濡れた手でご使用にならないでください。
4. 初めてお使いになる時はヒーターからほんの少し煙が出たり焦げくさい臭いがしますが、製造時の錆処理が熱に反応する為で、故障ではありません。2回目からは煙も臭いも出ません。
5. ダイヤル右側の赤ランプは使用時には通常点灯しますが温度異常の場合、温度防止センサーが反応しランプが消えて温度過剰を制御し正常温度に戻った時に再度点灯します。
温度異常でもセンサーが反応せずランプが消えない場合はご使用を中止して販売店にご相談ください。
6. 使用中・使用後30分は本体が熱いのでダイヤル以外は触らないでください。
7. ご使用後の壺は綺麗に洗ってから次に使用する為に十分乾燥させてください。